

Zweiseitiger Kofferträger für MOTO GUZZI V 65 NTX Bj. 1987

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nr.: 650.515 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Versteifungsstreben	1 Versteifungsbügel mit Blinkerhalter
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 30
8 U – Scheiben 8,4	4 selbstsichernde Muttern M 8
4 selbstsichernde Muttern M 6	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
8 U – Scheiben 6,4	4 Blinkerkabelverlängerungen á 25 cm
6 Kunststoffkappen M 8	4 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker lösen.

Die beiden Inbusschrauben der oberen Ferbeinbefestigung lösen. Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden direkt über das Federbein unter die Laschen des Originalgepäckträgers mit den Originalschrauben montiert. Der Originalgepäckträger verbleibt im Fahrzeug. Linksseitig wird der Kofferträger mit den kürzeren Laschen verwendet.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleichen Bohrungen des Originalgepäckträgers, an denen die hinteren Blinker montiert waren, mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 30 montiert.

An den unteren vorderen Laschen werden die Versteifungsstreben mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an den Rahmenauslegern der Soziusfußrasten innen mit den Originalschrauben der Soziusfußrastenbefestigung verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Der Rohrbügel verläuft unterhalb der Rücklichtkonsole, während der auf dem Rohrbügel aufgesetzte Flachstahlbügel um die Rücklichtkonsole verläuft. Der Flachstahlbügel enthält seitlich zwei Bohrungen, an denen die hinteren Blinker montiert werden. Die Blinkerkabel müssen mit den beigegeführten Kabelverlängerungen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufsetzen.

Bitte beachten Sie die beigegeführten Serviceinformationen!

